

INSTRUKCJA MONTAŻU WITRYN SZKLANYCH

1. * przełożyć przewód od oświetlenia przez otwór w dolnym cokole.
2. wypoziomować dolny cokół.
3. zamontować złączki na bocznych szybach gabloty (trzy na jeden bok),
4. * złączki z otworem powinny znajdować się nad wychodzącym przewodem z dolnego cokołu.
5. wstawić tylną szybę w rowek w dolnym cokole.
6. dostawić jeden bok do tylnej szyby, dokręcić złączki.



7. dostawić drugi bok i przykręcić złączki.
8. wkręcić w boczne szyby podpory pod półki szklane.
9. przełożyć przewód zasilający przez otwory w złączkach na jednym boku.

10. nałożyć górny cokół.
11. * przełożyć przez otwór w górnym fryzie przewód do jego środka.
12. wstawić półki szklane.



13. wstawić drzwi szklane.
14. * podłączyć przewód zasilający do transformatora w górnym cokole.
15. * włączyć wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego i włączyć wyłącznikiem oświetlenie gabloty.

(*) - W przypadku montażu gablot bez oświetlenia czynność pominać.